



## Tabla de Mantenimiento Ecooter E1S

Intervalo: Este intervalo deberá juzgarse mediante la indicación del odómetro.

Operación \ Intervalo	Km o mes	1000 o 1 mes	5000 o 6 meses	10000 o 12 meses	15000 o 18 meses	20000 o 24 meses	25000 o 30 meses
Suspension delantera #	Nota 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amortiguador trasero	Nota 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motor electrico	Nota 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Correa de Transmisión	Nota 4					✓	
Puño Acelerador	Nota 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ejes del caballete	Nota 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interruptor del caballete	Nota 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luces, intermitentes e interruptores	Nota 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interruptor luz freno	Nota 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pastillas freno #	Nota 8	✓	✓	✓	✓	✓	
Eje Maneta freno	Nota 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de frenos	Nota 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Líquido de frenos	Nota 11			✓		✓	
Tuercas y tornillos	Nota 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruedas y Neumáticos	Nota 13	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cojinetes ruedas	Nota 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cojinetes dirección	Nota 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---------------------	---------	---	---	---	---	---	---

### Tabla de Mantenimiento Ecooter E1S

Notas: Rutina a realizar en cada Elemento-Operación indicado en la Tabla de Mantenimiento Periodico.

Nota 1:	Suspension delantera #	Compruebe el funcionamiento, y que no haya fugas de aceite. Repare y reacondicione la suspension delantera si es necesario.
Nota 2:	Amortiguador trasero	Compruebe el funcionamiento, y que no haya fugas de aceite. Sustituir el amortiguador si es necesario.
Nota 3:	Motor electrico	Puesta en marcha y sincronización.
Nota 4:	Correa de Transmisión	Compruebe la tensión de la correa de transmisión. Inspeccione la correa para comprobar si hay daños o roturas. Sustituya la correa cada 20.000km.
Nota 5:	Puño Acelerador	Compruebe el funcionamiento y que el puño se pueda mover libremente.
Nota 6:	Ejes del caballete	Comprobar el funcionamiento. Aplicar un poco de grasa de silicona.
Nota 7:	Interruptor del caballete	Comprobar el funcionamiento y sustituir en caso necesario.
Nota 8:	Pastillas freno #	Compruebe el desgaste de las pastillas de freno. Cambie las pastillas de freno si fuera necesario.
Nota 9:	Eje Maneta de freno	Comprobar el funcionamiento. Aplicar un poco de grasa de silicona.
Nota 10:	Sistema de Fenos	Comprobar el funcionamiento, si el tubo esta agrietado o dañado, el nivel del líquido, su color y si existe alguna fuga. Rellenar si el nivel es bajo.

Nota 11:	Líquido de frenos	- Sustituir el líquido de frenos cada año, o cuando se presente deteriorado, y los tubos cada 4 años. La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico Sumco.
Nota 12:	Tuercas y tornillos	Compruebe el apriete del motor a Chasis, suspensión delanter, dirección, ruedas, frenos, manetas, amortiguadores, etc.
Nota 13:	Ruedas y Neumáticos	Comprobar si las ruedas están desgastadas o dañadas, y sustituir de ser necesario. Comprobar la profundidad de la banda de rodadura y si están dañados. Sustituir si fuera necesario. Comprobar la presión del aire. Consultar la p. y corrija la presión si fuera necesario.
Nota 14:	Cojinetes ruedas	Comprobar que los cojinetes de rueda funcionan bien. Sustituir si fuera necesario.
Nota 15:	Cojinetes dirección	Comprobar el juego de los cojinetes y el movimiento de la dirección.

# : Realizar el servicio más frecuentemente cuando se funcione en condiciones adversas: polvo, humedad, barro, altas velocidades, (autovías, autopistas) o frecuentes arranques/paradas.

I : Inspeccionar Siempre en cada paso por taller.