



Pasos para configurar APP Smart Ecooter



Paso 1: Abrir la APP de Smart Ecooter. Y pulsar en "Registrarse".



Paso 2: Poner email, contraseña y SN de la moto



NOTA: El SN se puede escanear con el código QR o se puede poner manualmente.

Paso 3: Una vez puestos todos los datos, primero habrá que verificar el email con un código de verificación que nos enviaran al email que hayamos puesto y tendremos que poner el código en "Codigo de verificación" para "REGISTRARSE"



Paso 4 : Pulsar en “**Ajustes**” arriba a la derecha, para configurar el APN de la tarjeta IOT que lleva la moto incorporada, para tener el ecooter conectado a la nube, conocer la ubicación, etc.

Paso 5: Pulsar en “**Otros Ajustes**”



Paso 6: Poner el nombre del APN en “**APN**” que en este caso será “**move.dataxs.mobi**” y darle a “**Confirmar**”.

Paso 7: Deslizar la pantalla principal de arriba abajo para comprobar que ya aparecen los datos y la ubicación.

Nota : El ecooter debe estar a menos de 10 metros

NOTA: Puede tardar unos minutos en conectarse.

